CoolBox QUORE v57

GUIA RÁPIDA

Gracias por elegir uno de nuestros smartphones con Android.

Con él, además de hacer y recibir llamadas de voz e enviar o recibir mensajes de texto vía SMS utilizando hasta 2 números de teléfono (insertando 2 tarjetas SIM), podrá (configurando una linea de datos 3G o bien a través de conexión WIFI) navegar por Internet, gestionar correo electrónico, descargar aplicaciones para añadir funcionalidades al smartphone (bien desde Google Play o desde otras tiendas de aplicaciones), tomar fotografías o grabar vídeo digital … En definitiva, todo un mundo de posibilidades en la palma de su mano.

En esta pequeña guía le mostraremos cómo poner en marcha su smartphone CoolBox PRIME v45 y le indicaremos qué es y qué función tiene cada parte del smartphone.

De forma adicional, encontrará en nuestra web (www.coolbox.es), dentro de la página de producto, un completo manual con la explicación detallada de las diferentes funciones de su teléfono

PARTES DEL TELÉFONO



CoolBox QUORE v57: Vistas frontal y lateral



CoolBox QUORE v57: Vista posterior



CoolBox QUORE v57: Vista interior

PUESTA EN MARCHA

En la caja de su smartphone encontrará:

- Smartphone CoolBox PRIME v45
- Batería
- Cable de datos/carga
- Adaptador AC de alimentación/carga
- Auriculares
- Protector de pantalla
- Funda

Una vez verificado el contenido del paquete, siga los siguientes pasos para poner en marcha el smartphone:

- Extraiga la tapa posterior del teléfono (en la parte inferior cuenta con una ranura que facilita esta operación.
- Inserte una tarjeta SIM en la ranura SIM1 o SIM2 (si va a utilizar dicha tarjeta SIM tanto para comunicación de voz como para datos, utilice la ranura SIM2).
- Opcionalmente puede insertar una tarjeta microSD en la ranura correspondiente para

aumentar la capacidad de almacenamiento del teléfono.
- Inserte la batería.
- Coloque la tapa posterior.
- Pulse durante unos segundos el botón de encendido situado en la parte superior del smartphone.
- El sistema se iniciará, aparecerá el logotipo CoolBox en pantalla y, tras unos instantes, nos pedirá que introduzcamos el PIN de la tarjeta SIM que hayamos insertado.



Lo primero que tendremos que hacer es configurar esa tarjeta para los servicios que deseemos (voz, SMS, datos). Podemos activar o desactivar de forma independiente cada uno de los servicios.
Si hemos introducido 2 tarjetas SIM, deberemos introducir los códigos PIN de ambas y configurar los servicios para cada una de las líneas.

Esta configuración puede cambiarse posteriormente accediendo a AJUSTES > Administración de la tarjeta SIM.

IMPORTANTE: La batería del smartphone no viene cargada completamente, por lo que es interesante realizar una carga completa antes de iniciar su uso.

Para ello, apague el smartphone (pulsando el botón de encendido, aparecerá en pantalla la opción de apagado, selecciónela y el dispositivo se apagará).
Conecte el cable de datos/carga al adaptador AC.
Conecte el adaptador AC a la linea eléctrica, y a continuación, conecte el conector

microUSB del extremo libre del cable de datos/carga al conector microUSB situado en la parte inferior del smartphone. Compruebe la posición del conector antes de insertarlo en el teléfono.



De serie, encontrará instaladas en su smartphone diversas aplicaciones El acceso incluido a la tienda de aplicaciones oficial de Google (Google Play) de proporciona acceso a una cantidad enorme de

aplicaciones con las que enriquecer y mantener actualizado su smartphone.



INFORMACIÓN DE GARANTÍA

El smartphone está garantizado por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra frente a cualquier defecto de fabricación.
La batería, por su parte, cuenta con una garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Para más información acerca de la garantía, de los centros de reparación, o para consultas de funcionamiento acceda a nuestra web (www.coolbox.es) y visite la página del producto.